



"Министр"
Шкаф комбинированный МИНШ-92

- A-Дно
- Б-Бруск продольный
- В-Бруск поперечный
- Г- Топ
- Д-Боковина
- Е- Полка силовая
большая
- Ж-Полка съемная
- З-Фасад
- И- Фасад стеклянный
- К- Стенка задняя
- Л-Профиль
соединительный

На дно (A) установить бруски (Б) и (В) при помощи саморезов 5 через сквозные отверстия, совместив отверстия в брусках и в дне (A). Вбить крепежи для опоры и вкрутить опоры 4.

В дно (A) установить шканты 1 и дюбеля 3, а в боковины эксцентрики 2. Также в боковины нужно установить дюбеля для силовых полок 6. Установить боковины (Д) на дно (A) и закрепить стяжки. Установить в пазы боковин и дна задние стенки (К) с профилем (Л). В силовые полки (Е) установить стяжки 7. Полки установить на дюбеля 6 и затянуть.

В отверстия топа (Г) установить шканты 1 и дюбеля 3 и закрепить стяжками на боковинах . Задние стенки (К) по периметру прикрепить к корпусу уголками 8 с шагом 100 мм.

В боковины вставить полкодержатели 13 и установить полки (Ж). Установить ответные планки на боковины и петли 10 на стеклянный фасад и петли 11 на фасад. Прикрепить фасады и отрегулировать. Установить ручки и заглушки.

